CONFIGURAÇÃO DA ETIQUETA DE PATRIMÔNIO MODELO ELGIN L42

	Compartilhamento	Portas	Avançado	Gerenciamento de C	ores
Segurança	Configurações d	lo Dispositivo	Ferramentas	Manutenção S	obre
Auto Teste	ste	Teste			
Ajuste de o	ffset horizontal e vert	ical			
Ajuste de	linha : 0	[-99~99]	Salvar		
Ajuste de	coluna : 0	[-999~99	9] Salvar		
- Tamanho d	efinido pelo usuário				
Tamanho	do papel-L42		*	Deletar	
lamanho	o do papel-EtiqPatnm	onio			
			-	Salvar tamanho	
	mulário EtiqPatrimo	nio			
Nome do Fo		1250) - 1040 (0.1mm)]		
Nome do Fo	Largura 500	·			

Figura 1 – Configuração de tamanho do papel.

- 1 Acesso as "Propriedades da impressora" na configuração de dispositivos;
- 2 Ir na aba "Ferramentas";
- 3 Preencher os campos Nome do Formulário, Largura e Altura conforme figura 1;
- 4 Clicar em Salvar tamanho;

Propriedad	les de BTP-L42(U)				×
Geral	Compartilhamento	Portas	Avançado	Gerenciamento	de Cores
Segurança	Configurações do	Dispositivo	Ferramentas	Manutenção	Sobre
		DTD 1 42/	I.D.		_
	guração do dispositiv ribuição de Formulá	/OBTP-L42(I rio a Bandeia	U)		
	 Use Printer Setting: 	Tamanho	do papel-EtigPa	trimonio 💌	
	y	Tamarino	do paper enque		
			ОК	Cancelar	Aplicar

Figura 2 – Configuração do dispositivo.

- 5 Ir na aba "Configurações do Dispositivo";
 6 Selecionar o papel que você criou na Etapa 3, conforme figura 2;
 7 Ir na aba "Geral", e clicar em "Preferências de impressão";

Segurança Configurações do Dispositi	Preferências de impressão de BTP-L42(U)	
BTP-L42(U)	Layout Papel/Qualidade Operação Sobre S Ajustes da impressora	itocks
Local:	Método de impressão: Tipo de papel: Método de operação: Corte manua	ia Direta
	Velocidade de impressão: Densidade: Botacionar	dade da impressora 🔻 ade da impressora 👻
Modelo: BTP-L42(U) Recursos	 Sem rotação Rotacionar 180 	
Cor: Não Frente e verso: Não Grampeamento: Não	Vusar Config. da impressora	Início de Documento
Veloc.: Desconhecido(a) Resolução máxima: 203 dpi	Ajuste posição de impressão	mm
Preferê	Image: State posição de outpage Image: State posição de outpage Ajuste posição de outpage	Him de Pagina
		OK Cancelar Aplicar

Figura 3 – Ajustes de impressora

- 8 Ir na aba "Operação"; 9 Preencher os "Ajustes de impressora", conforme figura 3;

Propriedades de BTP-L42(U)	
Segurança Configurações do Disposit Geral Compartilhamento Porta	Preferências de impressão de BTP-L42(U)
BTP-L42(U)	Layout Papel/Qualidade Operação Sobre Stocks
Local:	Stocks: Tamanho do papel-EtiqPatrimonio 🔻 🗹 User defined *
Comentário:	
Modelo: BTP-L42(U)	
Cor: Não	
Frente e verso: Não	
Grampeamento: Não	
Veloc.: Desconhecido(a)	
Resolução máxima: 203 dpi	
Preferê	
	OK Cancelar Aplicar

Figura 4 – Seleção de tamanho do papel.

- 10 Ir na aba "Stocks"
- 11 Selecionar o papel que você criou na Etapa 3, conforme figura 4;
 12 Clicar em OK nas duas janelas.



Figura 5 – Janela de impressão.

- 13 No momento da impressão, selecionar a impressora de etiquetas;
- 14 Preencher as opções "Tamanho real" e Orientação "Retrato", conforme figura 5; 15 – Clicar em imprimir.